

Einstellungs-Modi aktivieren:



Open Setting Code Function

Auf Werkeinstellungen zurücksetzen:



Restore Factory Setting

UART Schnittstelle und alle Code-Typen aktivieren:



Enable UART&All-Code

Scanner mit Knopf auslösen:



Manual Mode

Scanner jederzeit aktiv (ohne Knopf):



Continuous Mode

Lampe ausschalten:



No light

Einstellungen als Standard-Einstellungen speichern:



Save Current Setting as User  
Default Setting

Einstellungs-Modi schließen:



Close Setting Code Function