

Programmbausteine

F9-5 Einrichten Presse [FC5]

F9-5 Einrichten Presse Eigenschaften

Allgemein

Name	F9-5 Einrichten Presse	Nummer	5	Typ	FC	Sprache	FUP
Nummerierung	Manuell						

Information


Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Offset	Defaultwert	Kommentar
Input				
Output				
InOut				
Temp				
Constant				
▼ Return				
F9-5 Einrichten Presse	Void			

Netzwerk 1: Station 5: Variantenzylinder 501MM1 (Pfeife lang) vor (Ruhe)




Netzwerk 2: Station 4: Absenzzylinder 401MM1 vor



Netzwerk 3: Station 4: Variantenzylinder 402MM1 zurück (Variante B = Pfeife kurz)



Netzwerk 4: Station 4: Variantenzylinder 402MM1 vor (Variante A = Pfeife lang)




Netzwerk 5: Station 4: Eindrückzylinder 403MM1 zurück




Netzwerk 6: Station 4: Eindrückzylinder 403MM1 vor



Netzwerk 7: Station 4: 1. Vereinzelung



Netzwerk 8: Station 4: Zentrierung



Netzwerk 9: Station 4: 2. Vereinzelung

